

---

¿Por qué mi pistola del equipo dejó de rociar?

1. La punta puede estar obstruida. Gire la manija con forma de flecha de plástico negro a la posición de destapado (flecha que mira hacia la parte trasera de la pistola). Apunte la pistola a un contenedor de pintura de desecho. Aprieta el gatillo por un segundo. Regrese la empuñadura con forma de flecha a la posición de pulverización (flecha hacia adelante) para comenzar a pulverizar. Siempre ajuste la seguridad del gatillo de la pistola de pulverización cuando trabaje con la boquilla de pulverización.