
Accesorios para Radlazer

- El kit de cabrestante del RoadPak sirve para levantar el brazo de pistola durante la pulverización.
- El kit de asiento habilita un puesto para el operador en la plataforma del vehículo. Ello facilita el control de las pistolas y del carro dirigible.
- El kit de pistolas adicionales consta de una pistola de cuentas y una pistola pulverizadora, con los accesorios de conexión, mangueras, tubos de aire y tornillería de montaje necesarios para añadir las pistolas al carro con el brazo.
- El kit de láser proporciona al usuario una luz brillante de color verde que seguir para la alineación del vehículo y de la pistola pulverizadora.
- El carro dirigible va acoplado al carro con el brazo de pistola, lo cual permite al operador llevar el carro hacia la izquierda o hacia la derecha a la velocidad elegida. El control puede montarse en el brazo de control del kit de asiento o usarse como control portátil.
- El kit de equilibrado de presiones permite al operador conectar las dos bombas de pintura en sus salidas para equilibrar la presión entre las dos bombas. Así se garantiza que el patrón de pulverización sea el mismo en cada pistola.
- El kit de doble gota viene con una pistola de cuentas, una manguera de cuentas y los accesorios para conectar las piezas. Se usa para aplicaciones de caída doble del elemento.
- El sistema de guiado por vídeo suministra al usuario el vídeo de la vista de una mira para alineación sobre el lado izquierdo o derecho del vehículo. El sistema consiste en un monitor de 9 pulg., cables de interconexión, cámara de video y ménsula de montaje.
- El sistema de guiado mecánico delantero suministra al usuario un puntero para alineación sobre el lado izquierdo o derecho del vehículo.