

## ¿Cómo sé cuándo cambiar una boquilla desgastada?

A medida que se desgasta una boquilla, cambian dos cosas. La longitud del abanico se acorta y el tamaño del agujero aumenta. El resultado final es un patrón más ovalado que una línea larga y delgada. Rocíe un patrón de prueba con una nueva boquilla de pulverización y guárdelo como referencia. Verifique el patrón de su abanico en comparación con este patrón de prueba y reemplace la punta cuando el tamaño del abanico se haya colapsado el 25% de su tamaño original. El aumento en el consumo de pintura también indicará una punta gastada.