

¿Cuáles son algunos de los procedimientos básicos de mantenimiento que debo seguir para mi pulverizador Graco?

Antes que nada, lea y comprenda su manual de instrucciones. Contiene información operativa, de seguridad y de garantía que responderá a muchas de sus preguntas.

El mantenimiento diario incluye:

Verificación de la tuerca de la empaquetadura para que quede lo suficientemente apretada como para evitar fugas. No apriete demasiado.

Verifique que la taza húmeda esté 1/3 llena de líquido sellador de garganta (TSL).

Verifique que no haya fugas en todas las conexiones de fluido. Alivie la presión antes de apretar cualquier conexión.

Limpia todos los filtros.

En los modelos eléctricos, verifique que el cable de alimentación no tenga extremos deshilachados o un cable dañado. Verifique que la conexión a tierra sea correcta.

Enjuague el pulverizador con alcoholes minerales o fluido de ahorro de la bomba al final de cada día de trabajo para ayudar a prevenir la corrosión y la congelación.

Retire y limpie el filtro colector, el tubo de succión y la manguera de succión.

El mantenimiento semanal incluye:

En los modelos con motor de gasolina, retire y limpie el elemento del filtro de aire.

Verifique el nivel de aceite y llene según sea necesario con SAE 10-40 SE o SF.

(Motores de gasolina)