

Opciones para Roadlazer

Sistemas de Montaje:

1. **Bastidor de montaje de enganche individual:** El bastidor de montaje de enganche individual le permite utilizar el vehículo que usted tiene con escasas o nulas modificaciones para llevar el brazo de la barra de la pistola con el sistema RoadPak.
2. **Bastidor de montaje deslizante:** El bastidor de montaje deslizante permite emplear una gran variedad de vehículos en sus trabajos de trazado de líneas en calzada. Emplea símbolos universales como indicaciones. El marco de montaje de deslizamiento permite que varios diferentes puedan llevar a cabo los trabajos de trazado de líneas en carreteras.
3. **Tráiler para remolcar:** El tráiler para remolcar permite independencia del camión y más espacio para transportar pintura y micro esferas en la plataforma del camión.

Caudal de las Bombas:

1. RoadPak: 18.9 litros por minuto.
2. RoadPak HD: 37.90 litros por minuto.

Cantidad de Bombas:

1. Una bomba: un color
2. Dos Bombas: Dos colores

Brazo para Pistolas:

1. Brazo para una pistola.
2. Brazo para dos pistolas.

Micro esferas de vidrio:

1. Con depósito y pistola para aplicar.
2. Sin depósito.